

エクスワード データプラス 追加コンテンツ ガイド

- 別売の「エクスワードデータプラス専用ソフト(CD-ROM)」をお使いになるときは
- 別売の「エクスワードデータプラス専用ソフト(データカード)」をお使いになるときは
- 「青空文庫」をお読みになるときは
- 「テキストデータ」をお読みになるときは

電子辞書とパソコンとの接続は、ご使用になるパソコンに「EX-wordライブラリー」または「EX-wordテキストローダー」をインストールするまでは、行わないでください。

別売の「エクスワードデータプラス専用ソフト (CD-ROM)」をお使いになるときは

※ 電子辞書とパソコンとの接続は、必ず、お使いになるパソコンに「EX-wordライブラリー」をインストールした後で行ってください。

お使いになる「エクスワードデータプラス専用ソフト(CD-ROM)」の取扱説明書をご覧ください。

1

別売の「エクスワードデータプラス専用ソフト (データカード)」をお使いになるときは

別売の「エクスワードデータプラス専用ソフト(データカード)」をSDメモリーカード挿入部にセットすることにより、辞書などのコンテンツを追加することができます。

お使いになる「エクスワードデータプラス専用ソフト(データカード)」の取扱説明書をご覧ください。

2

「青空文庫」をお読みになるときは

※ 電子辞書とパソコンとの接続は、必ず、お使いになるパソコンに「EX-wordテキストローダー」をインストールした後で行ってください。

●青空文庫とは

青空文庫は、利用に対価を求めない、インターネット電子図書館です。著作権の消滅した作品と、「自由に読んでもらってかまわない」とされたものを、テキストとHTML形式でそろえています。

青空文庫のメインサイトは、<http://www.aozora.gr.jp/> です。

1 青空文庫から「読みたい作品のファイル」をパソコンにダウンロードする

青空文庫のメインサイト(<http://www.aozora.gr.jp/>)にアクセスし、読みたい作品のファイルを「図書カード」から、パソコンにダウンロードします。電子辞書に転送できるファイルは、テキスト形式のファイル(拡張子が .txt)のみです。テキスト形式のファイルをダウンロードしてください。

※ 初めの方は、まず、青空文庫のメインサイト内の「青空文庫早わかり」をご覧ください。

※ テキストファイルは zip 形式で圧縮されている場合があります。開くときには、「解凍」の操作が必要になります。

2 カシオホームページから「EX-wordテキストローダー」をパソコンにダウンロードする

青空文庫からパソコンにダウンロードしたファイルを、電子辞書に転送するには、「EX-wordテキストローダー」が必要となります。

「EX-wordテキストローダー」は、カシオホームページ

(<http://www.casio.co.jp/exword/dataplus/support/>)からダウンロードできます。カシオホームページに記載されている操作手順に従って、お使いになるパソコンにダウンロードしてください。

3

3 インストーラーを起動して、「EX-wordテキストローダー」をパソコンにインストールする


① 圧縮ファイルを解凍します。



をダブルクリックします。

② 表示されるメッセージに従ってインストールを行ってください。


③ インストールが終了すると、デスクトップにテキストローダーアイコンが表示されます。



(テキストローダーアイコン)

4 パソコンにインストールした「EX-wordテキストローダー」を起動する

テキストローダーアイコンをダブルクリックして「EX-wordテキストローダー」を起動します。




4

5 電子辞書とパソコンを接続する

必ず、電子辞書本体に付属のUSBケーブルをご使用ください。

重要!! パソコンと接続する前に、必ず「EX-word テキストローダー」をインストールしておいてください。

- ① 「EX-word テキストローダー」が起動していることを確認します。
- ② 電子辞書の電源を切ります。
- ③ USBケーブルの一端をパソコン本体のUSBポートに直接接続し、もう一端を電子辞書のUSBコネクタに接続します。




※ 必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。パソコン本体以外のUSBポートでは正常に動作しない場合があります。


6 電子辞書とパソコンを通信できる状態にする

- ① 電子辞書の電源を入れます。
- ② 電子辞書の「ライブラリー」を押します。

電子辞書の画面




パソコンの画面／メッセージ




- ③ 電子辞書の「通信する」を2回押して「通信する」を選び、「[訳/決定]」を押します。

重要!! Windows XPをお使いの場合には、右のような警告メッセージが表示されることがあります。
このメッセージが表示されたときには、[続行(Y)]をクリックし、そのままインストールを続けてください。



電子辞書の画面




パソコンの画面／メッセージ



7 電子辞書に、1でパソコンにダウンロードした「読みたい作品のファイル」を転送する

パソコン上で、「EX-wordテキストローダー」に「読みたい作品のファイル」をドラッグアンドドロップすると、電子辞書への転送が始まります。

本体メモリーに転送するとき
は、ここにドロップ



SDメモリーカードに転送するとき
は、ここにドロップ


8 電子辞書への転送が終わったら、「EX-wordテキストローダー」を終了する

9 電子辞書の電源を切って、USBケーブルをはずす

10 電子辞書で作品を読む

- ① 電子辞書の電源を入れ、「ライブラリー」を押します。

- ② ◀▶を押して、本体保存リストまたはカード保存リスト(7でファイルを転送した先)を選びます。



- ③ ▲▼のどれかを押して読みたいファイルを反転させ、「[訳/決定]」を押します。

「テキストデータ」をお読みになるときは

※ 電子辞書とパソコンとの接続は、必ず、お使いになるパソコンに「EX-wordテキストローダー」をインストールした後で行ってください。

●テキストデータとは

拡張子が「.txt」となっているデータのことです。

1 パソコン上にテキストデータを作成し、保存する

2 パソコンに「Ex-wordテキストローダー」がすでにインストールされている場合は、「『青空文庫』をお読みになるときは」の手順4(4ページ)以降と同様の操作を行う

パソコンに「Ex-wordテキストローダー」がインストールされていない場合は、「『青空文庫』をお読みになるときは」の手順2(3ページ)以降と同様の操作を行う

(手順7では、電子辞書に「テキストデータ」を転送します)

CASIO®

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2 ☎03-5334-4111 (代表)